


Características de Trek 310



- 1 Botón de instantáneas
- 2 Indicador LED
- 3 Luz de infrarrojos
- 4 Micrófono
- 5 Base basculante con pinza



NOTA

- Tenga en cuenta que la función de infrarrojos se disparará automáticamente cuando la luz sea insuficiente.
- Debido a la función de la luz de infrarrojos, la imagen se tornará en blanco y negro cuando el entorno sea oscuro.
- Hay dos juegos de adhesivos que puede usted pegar en cualquier lugar que desee del Trek 310.

Instalación de Trek 310


1. **Instale el controlador antes de conectar la Trek 310 al puerto USB.**
2. **Instalación del controlador de Trek 310**
 - a. Inserte el CD de instalación de Trek 310 en la unidad de CD-ROM.
 - b. La pantalla de Ejecución Automática dará paso a la pantalla de instalación. Haga clic en “**Driver**” (“Controlador”) y a continuación siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- c. Instale **DirectX** desde el CD.

Advertencia: Si no aparece la pantalla de Ejecución Automática, por favor siga estos pasos:

- Haga clic en “Start Menu” (“Menú Inicio”)
- Teclee D:\SETUP.EXE, y a continuación haga clic en la tecla Enter (Intro). (Si su CD-ROM está en la unidad D)

3. Inserte el cable USB de su Trek 310 en el puerto USB de su PC o de su portátil.



4. Complete la instalación del software y el hardware. Puede instalar el software que desee utilizar para celebrar videoconferencias o para hablar con sus amigos.



NOTA

- Para eliminar la instalación del driver:
Para eliminar la instalación del controlador, por favor, vaya a la barra de tareas y siga “Start (Inicio) → Program(Programas) → Trek 310 → Haga clic en “Uninstall” (“Desinstalar”) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar el controlador.

Aplicación Genius (sólo Windows)

Puede utilizar nuestro software para captar una imagen a tiempo real o para grabar y ejecutar una sencilla función de seguridad.

Para ejecutar el software, por favor, vaya a la barra de tareas y siga “Start” (“Inicio”)→ haga clic en “Program” (“Programas”)→ Elija “Trek 310”→ Haga clic en “Trek 310. O bien puede ejecutar el software haciendo clic en el acceso directo a “Trek 310”.



NOTA

- Después de instalar el controlador de Trek 310, el sistema creará automáticamente un archivo (C:\WINDOWS\Album or C:\WINNT\Album) para guardar las imágenes que vaya a captar utilizando el Aplicación Genius.

1. Descripciones del icono principal



Modo vista previa



Fotografía



Modo Vídeo Clip



Sistema de control de seguridad




Salir de Aplicación Genius




Control de la cámara



NOTA

-  En la sección control de cámara, puede ajustar valores personalizados para su cámara dependiendo de las distintas circunstancias.



1. Puede ajustar diversos valores dependiendo de las distintas circunstancias y del entorno
2. Para obtener una imagen de alta calidad, por favor haga clic en el tipo de monitor que utilice con la webcam
3. Puede ajustar el valor de los distintos tipos de luz. El valor por defecto es AWB (Balance de blanco automático)
4. Seleccione la frecuencia correcta según el país en el que utilice la webcam.
5. Puede mostrar la imagen horizontal o verticalmente
6. Cuando quiera capturar una imagen fija, puede seleccionar la resolución de pantalla que desee.

2. Modo Vista Previa



Puede utilizar los botones de función del panel de control para acercar/alejar el zoom y para desplazarse arriba/abajo/izquierda/derecha.



Acercar la imagen



Alejar la imagen



Mover la imagen hacia arriba



Mover la imagen hacia abajo



Mover la imagen a la izquierda



Mover la imagen a la derecha

Selección de la resolución


Existen dos categorías de resolución: **RGB24** y **I420**.

RGB24 640*480 ▼

Puede seleccionar cinco resoluciones de imagen distintas para cada una de ellas. El tamaño del archivo de I420 será menor que el de RGB24. Por lo tanto, I420 puede ser la mejor elección para la transmisión.

3. Fotografía



Puede presionar el botón de Fotografía  situado en la derecha del círculo para obtener una imagen al instante y poder compartirla con sus amigos.






Enviar una fotografía por correo electrónico



Disparo continuo

Selección de la resolución

Esta sección muestra la resolución que ha seleccionado en el “Modo Previsualizar”. Si quiere cambiar la resolución, por favor, haga clic en “” para regresar al “Modo Previsualizar” y poder hacer los cambios.

RGB24 640*480 ▼

4. Modo Video Clip



En esta sección puede grabar imágenes en tiempo real.





Enviar una fotografía a través del correo electrónico



Convertir archivos AVI en formato MPEG-1



Comenzar la grabación




Detener la grabación


Para crear una animación:

Para comenzar, pulse ; Para detener, pulse 



Pulse  para regresar al modo de grabación de vídeo
Para ejecutar esta función, la resolución debe ser RGB320 x 240 o I420 320 x 240. Por favor, asegúrese de que la resolución sea correcta antes de ejecutar esta función.

Selección de la resolución

Esta sección mostrará la resolución que ha seleccionado en el “Modo Previsualizar”. Si desea cambiar la resolución, por favor, haga clic en “” para regresar al “Modo Previsualizar” y poder hacer los cambios.

RGB24 640*480 ▼

5. Descripción de las funciones del icono de sistema de vigilancia de seguridad



Puede grabar de manera automática aquellos movimientos que se realicen delante de su monitor hasta que el disco duro esté lleno. Si no detecta ningún movimiento, se apagará automáticamente a los cuatro segundos hasta que se detecte un nuevo movimiento. Es un completo sistema de vigilancia de seguridad que le permite configurar el programa para que funcione cuando no está presente.



Comenzar la grabación



Detener la grabación



Configurar la hora del sistema de control de seguridad




Configurar el grado de varianza para cada segundo de imagen de grabación. Cuando las diferencias superen el grado de configuración, el sistema le avisará de ello.




Configurar los distintos efectos de sonido de alerta



NOTA

- En la sección “Security Monitoring System” (“Sistema de Control de la Seguridad”), puede grabar en cualquier tamaño de resolución de imagen. Si quiere cambiar la resolución, por favor, haga clic en “” para regresar al “Modo Previsualizar” y poder hacer los cambios.

MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL

- **MSN Messenger**
 - a. Para la función de video en directo, necesitará MSN Messenger versión 6 ó superior. Si no lo tiene, por favor, remítase a la página web: <http://www.msnmessenger-download.com> para descargarlo.
 - b. A continuación, regístrese en el servicio de MSN Messenger.
 - c. Elija a un amigo de la lista de contactos y haga clic en “OK” (Aceptar) para confirmar.
 - d. Haga doble clic en los amigos que estén disponibles para conversar. Haga clic en el icono de la cámara web .
 - e. A continuación, su amigo recibirá un mensaje de invitación. Cuando su amigo confirme que desea hablar, comenzará la conversación por vídeo.
- **Yahoo Messenger**
 - a. Si no dispone de él, descargue Yahoo Messenger en

<http://messenger.yahoo.com> y complete el registro.

- b. Regístrese en Yahoo Messenger.
- c. Desde la ventana principal, haga clic en el menú “Tools” (Herramientas) y, a continuación, seleccione “Start My Webcam” (Iniciar mi webcam).
- d. Haga clic con el botón derecho en un nombre de su Lista de Messenger y elija “View Webcam” (Ver Webcam).
- e. A continuación, su amigo recibirá un mensaje de invitación. Cuando su amigo haga clic en YES (SÍ), comenzará la conversación por vídeo.

■ **AOL Instant Messenger**

- a. Si no lo tiene, puede descargar gratis AOL Instant Messenger en <http://www.aim.com> y completar el registro.
- b. Regístrese en AOL Instant Messenger.
- c. Haga clic en “Show Messenger Lists” (Mostrar listas de Messenger) y elija el amigo con el que desee iniciar una conversación por vídeo.
- d. A continuación, su amigo recibirá un mensaje de invitación. Cuando su amigo confirme que desea hablar, se iniciará la conversación por vídeo.



NOTA

- **Por favor, asegúrese de que ha instalado el controlador de la cámara y ha conectado la cámara en el ordenador antes de ejecutar los programas de videoconferencia o de conversación por vídeo.**
- **Por favor, asegúrese de cerrar otros programas de webcam antes de ejecutar el programa de videoconferencia o de conversación por vídeo.**

Software DDPlayCam (sólo Windows)

DDPlayCam es un software multimedia interactivo. Incorpora la tecnología interactiva virtual más avanzada: reconocimiento facial y localización de movimientos, con personajes de cómic, cifras y unos efectos visuales sorprendentes. Le permite realizar un “role-play”

virtual, interaccionando con un entorno virtual, creando efectos de “morphing” en tiempo real.

DDPlayCam incluye dos partes: DD ThemeParty y DD ThemeParty PrintCenter. DDPlayCam está pensado para “role play” virtual. DD ThemeParty PrintCenter sirve para ordenar las fotografías que realiza en DD ThemeParty e imprimirlas.

1. Instalación del software DDPlayCam

- a. Inserte el CD de instalación Trek 310 en la bandeja de CD-ROM.
- b. La pantalla autoejecutable hará aparecer la pantalla de instalación. Haga clic en “**DDPlayCam**” y, a continuación, sólo tiene que seguir las instrucciones de la pantalla. Una vez haya finalizado, el DD ThemeParty y el DD PrintCenter estarán preparados para funcionar.

2. Funcionamiento del DD ThemeParty

- a. Conecte la cámara web a su ordenador
- b. En la barra de tareas, realice los siguientes pasos: “Inicio”→ Haga clic en “Programa”→ Seleccione “DDPlayCam”→ Haga clic en “DD ThemeParty”. O puede ejecutar el software con sólo hacer

clic en el acelerador de teclado de “DD ThemeParty”



■ Introducción al DD ThemeParty

Para poner en marcha el DD Theme Party de DD PlayCam, debería ajustar la resolución de su cámara a 320*240 y comprobar además su posición ante la cámara web. Coloque su cara centrada si es posible.









Tenga en cuenta que si la resolución de su cámara no es 320*240, el software le solicitará cambiarla. Siga las

instrucciones de la pantalla para cambiar la resolución a 320*240.



Pistas acerca de herramientas

Descripción de la función

	Acerca de DD PlayCam	Muestra la versión de software de DD PlayCam
	Captura (Intro)	Toma una instantánea en proceso
	Captura secuencial	Toma 12 instantáneas como animación GIF
	DD PrintCenter	Abre la aplicación de DD PrintCenter
	Cerrar Windows	Salir de la aplicación
	Ayuda	Solicitar documentación de ayuda
	Minimizar Windows	Minimizar superficie
	Sin voz	Desactiva el audio



Asistencia técnica

Conecta con el servicio web de asistencia técnica



Visualizar foto

Visualiza una foto desde las imágenes o las animaciones captadas

3. Funcionamiento del DD PrintCenter

- a. Conecte la cámara web a su ordenador
- b. En la barra de tareas, realice los siguientes pasos: “Inicio”→ Haga clic en “Programa”→ Seleccione “DDPlayCam”→ Haga clic en



“DD PrintCenter”. PrintCenter”

■ Introducción al DD PrintCenter

DD PrintCenter le permite imprimir fácilmente fotos digitales utilizando una serie de plantillas de composición. Tenga en cuenta que se trata de una parte indivisible del software DD PlayCam, por lo que esta función le permitirá imprimir, únicamente, fotografías generadas mediante software DD PlayCam y guardadas automáticamente en la carpeta de DD PlayCam en Mis fotografías.

- a. Paso 1: Seleccione el tamaño del papel y la composición o cargue el documento



DD PrintCenter pone a su disposición tres tamaños estándar de papel. A4, 4*6 y 3*5 pulgadas.

Cada tamaño de papel contiene tres tipos de plantillas de composición. Primero, seleccione un tamaño de papel, y verá las tres plantillas de composición correspondientes en la parte derecha de la ventana. Cada plantilla de composición muestra el tamaño real de una foto individual y el número de fotos que se pueden imprimir en un único papel, como, por ejemplo, 24 mm*18 mm. Seleccione la composición haciendo clic directamente en la plantilla, y luego haga clic en el botón de

Siguiente O haga clic en el botón de Cargar para abrir un documento de DD PrintCenter ya existente.


b. Paso 2: Seleccione la foto y cárguela






Puede ver una plantilla de composición vacía y fotografías en miniatura que ha capturado y guardado en la carpeta de DD PlayCam. Arrastre cada fotografía que desee imprimir al espacio vacío de la plantilla que prefiera. O haga clic en un espacio vacío primero y se enmarcará inmediatamente, haga un doble clic en la fotografía que desee imprimir. Verá que la fotografía que ha seleccionado aparece en ese espacio.

c. Paso 3: Añadir, Borrar y Guardar



Si desea imprimir varias copias de una misma fotografía, no necesita repetir los pasos para arrastrarla. Sólo necesita seleccionar la fotografía deseada que ya ha arrastrado a la plantilla y hacer clic en el botón “+”. La fotografía se duplicará automáticamente en la siguiente posición. Se duplicará una vez por cada clic que haga. Si desea borrar la fotografía que ya ha arrastrado a la plantilla, sólo necesita seleccionar la fotografía deseada y hacer clic en el botón “-”. Por otra parte, si desea guardar toda la plantilla con las fotografías seleccionadas para imprimirlas en una próxima ocasión o en otro lugar, sólo necesita hacer clic en el botón “**Guardar**”. La totalidad de la plantilla se guardará como un único archivo JPEG. A la hora de guardar, en la lista desplegable de extensiones, puede seleccionar otra extensión de archivo denominada PCF para guardar la composición de plantilla que ha editado como un documento de DD PrintCenter. La próxima vez puede utilizar el botón Cargar par abrir el archivo PCF y realizar más tareas de edición en el mismo. También puede utilizar Guardar como una función para guardar un archivo en el formato que indicó.

d. Paso 4: Vista previa e Imprimir



Puede hacer clic en el botón de Vista previa, y a continuación, en Imprimir. Sin embargo, debe tener en cuenta que DD PrintCenter no sirve para controlar o ajustar la configuración de su impresora. Le recomendamos que compruebe la configuración de su impresora y el papel que ha cargado antes de imprimir.



NOTA

- Si desea más información sobre el software de DDPlayCam, realice los siguientes pasos en la barra de tareas: “Inicio”→ Haga clic en “Programa”→ Seleccione “DDPlayCam”→ Puede hacer clic en “Asistencia técnica de DD ThemeParty”; “Guía del usuario de DD ThemeParty” o “Servicio web de DD ThemeParty”, según lo que desee.
- Para desinstalar el controlador:
En la barra de tareas, realice los siguientes pasos: “Inicio”→ “Programa”→ Seleccione “DDPlayCam”→ Haga clic en “DD ThemeParty Uninstallation” (desinstalación) y siga las instrucciones de la

pantalla para desinstalar el controlador.